

风羽™ 吸毛梳使用说明书

温馨提示:

1. 在您用吸尘器做清洁的时候, 如果您的爱宠不感到害怕, 那它就能适应我们的吸毛宠物梳。请先在远离宠物的地方开启吸尘器, 装上吸尘器自带的软管, 最好再装上硬质延长管, 再接上我们的转接软管和吸毛宠物梳, 让宠物有充分的时间去适应吸尘器噪音, 然后开始梳理。


尽量让吸尘器远离宠物, 以便降低吸尘噪音对宠物的影响。宠物店的噪音很大, 但所有宠物都能接受, 因为店中吸尘器/吹水机一直在工作, 宠物进店之前就已经听到并且适应了。另外, 宠物被拴在梳理台上, 刚开始梳理时哪怕有点不适应, 它也跑不开, 很快它就能感受到宠物美容师的善意并安心接受梳理。因此, 噪音自身不是问题, 适当的操作以及爱心最重要。

请不要在宠物面前突然启动吸尘器, 以免它们受到惊吓并造成伤害, 比如抓伤人。

2. 我们的梳子对于爽毛发或者潮湿毛发都同样有效, 但是, 如果您的吸尘器不是干湿两用型的, 那在梳理之前请确保宠物毛发干爽, 避免吸尘器电机受潮损坏。
3. 在使用吸毛梳前, 请确保宠物毛发没有打结。
4. 吸毛梳不可直接在宠物裸露的或受伤发炎的皮肤上工作。
5. 梳理过程中, 有些散毛浮毛会直接被吸走, 另有一些毛发会缠绕在梳齿上。这时只要将梳齿抬高宠物身体, 拇指按照图Fig 1中箭头1方向推动推钮, 缠在梳齿上的毛发也就会随风而去。
6. 当梳齿沉在毛层内部时, 不能推动推钮, 否则, 如果毛层中有打结, 而梳齿正好位于该发结当中, 强行转动梳齿可能会将一些正常生长的毛发拔下来!

使用方法:

1. 为了保护梳齿, 您收到的吸毛梳梳齿处于锁定状态。使用前请按图Fig 1中箭头1方向推动推钮, 然后按照箭头2方向推动锁扣至开锁状态, 梳齿就会自动弹出来备用。
2. 启动吸尘器, 让宠物能有充分的时间适应噪音。将吸尘器原配的软管与吸尘器相连, 最好再配上原配的硬质延长管, 让吸尘器距离宠物身体尽量远一些, 然后再依次接上风羽软管和吸毛宠物梳, 参见图Fig 4 或 Fig 5。
3. 把宠物牵引过来准备梳理。
4. 如Fig 2梳理宠物毛发, 梳齿积累了较多毛发后, 抬起吸毛梳, 拇指推动推钮, 如Fig 3所示, 梳齿转向风口, 缠在梳齿上的毛发将随风而去。
5. 重复步骤4, 直到梳理完毕。
6. 如图Fig 1中的1那样推动推钮, 再沿与Fig 1中的2相反的方向拨动锁紧块, 就能把梳齿锁定, 便于储存, 防止意外损伤。



风羽 经济型软管BG-3235


为了让梳子能象手掌那样在宠物身体上灵活自如地转动, 梳子和吸尘器软管之间应该加装转接软管, 比如经济型软管BG-3235。如下图Fig 4。转接软管比较粗而且带台阶的一端可与国内常见品牌的吸尘器手柄或硬质延长管相连, 比如飞利浦, 伊莱克斯, 莱克, 泰怡凯, 海尔, 美的, 三洋, 松下, 小狗, 宝嘉丽等等。如果您用的是戴森牌吸尘器, 那需要特殊的转接管, 请见下文。

风羽 加强型软管 RG-3235

为了获得更大的操作自由度, 可以采用加强版软管RG-3235。这一款软管内部带有钢丝用于增强, 同时, 特殊的结构设计使得它比经济型软管更加柔韧。如下图Fig 5所示:

加强型软管 RG-3235的一端带有螺纹接头, 可以旋松或者旋紧, 用来配合不同粗细的吸尘器接口, 可以跟各种常见品牌的吸尘器手柄或硬质延长管相连, 比如飞利浦, 伊莱克斯, 莱克, 泰怡凯, 海尔, 美的, 三洋, 松下, 小狗, 宝嘉丽, 等等。

如果您用的是戴森牌吸尘器, 那需要特殊的转接管, 请见下文。




风羽 万能转接头KT-3242

戴森软管的手柄端是不规则的形状, 如下图Fig 6。只要这些软管手柄的内孔是圆柱形的, 就可以采用我们的KT-3242转接管。把KT-3242橡胶端插入圆形内孔, 一只手握住转接头的中间部分, 另一只手旋转其末端, 橡胶裙边就会向四周张开, 直至与软管手柄的圆形内孔紧配。如图Fig 7。然后再通过KT-3242跟转接软管相连, 参见上面关于BG-3235 和 RG-3235的内容。

跳蚤梳

有的型号可能配有跳蚤梳, 也就是针梳, 用来将宠物毛理顺, 理顺过程中也能将一些散毛梳下来。为了让跳蚤梳上的毛发被完全吸走, 可以象Fig 8那样挡住吸口下方再松开。



感谢您选择风羽™吸毛宠物梳, 如有任何问题请联系我们, 联系电话: 0512-68580899。